

深圳市亿晟科技有限公司

www.yishengtec.cn





电话:0755-27383670

地址:深圳市福永镇新田大道立新湖高新产业园研发中心6、9楼 广州办事处:广州市番禺区石基镇金龙路桥山村段18号A3座

开机动画制作及修改教程

一、开机动画制作方法

举例说明单张图片显示静态效果动画

开机动画bootanimation.zip制作方法如下:

开机动画bootanimation.zip 该文件包含part0和part1以及desc.txt文档(如下图所示)

- ♀【"part0"】文件夹中存放设置开机显示的所有的图片。图片分辨率要和机器分辨率保持一致,否则显示会有问题

part0 存放所有的图片	2019-08-10 16:12	文件夹	
■ part1 存放所要循环的图片	2019-08-10 16:12	文件夹	
desc.txt 控制语句	2018-05-30 11:07	文本文档	1 KB

👔 【"desc.txt"】文件参数说明如下(如下图所示)

1) 第一行 1920 1080 机器屏幕分辨率,1代表每秒钟播放帧数,可根据自己图片的数量设置。

2) 第二行 P 1 0 part0 p代表 play,第一个数字1代表循环播放1次,第二个数字0代表延时时间, part0代表存储图片文件夹

3) 第三行 P 0 0 part1 p代表 play,第一个数字0代表循环播放0次,第二个数字0代表延时时间, part1代表存储动画文件夹



> 2、单张图片显示静态效果案例 > bootanimation p	> 2、单张图片显示静态效果案例 > bootanimation > part1
001.jpg	● 2000 001.jpg
	0.01.0
	01 0
	智慧显示•智享生活



图像 ID			/// desc.txt - 记事本
分辨率	1920 x 1080	将txt文件中的分辨率	文件(F) 编辑(F) 格式(O) 杳看(V) 帮助(H)
宽度	1920 像素	修改为和图片分辨率	
高度	1080 像素	和机器保持一致的分 	p 1 0 part0
水平分辨率	72 dpi	<i>m</i> +	F F
垂直分辨率	72 dpi		p 0 0 part1
位深度	24		

🖗 将 part0 part1 desc.txt三个文件夹同时选中,右击鼠标选择添加到压缩文件(如下图所示)

💄 part0	■ 添加到压缩文件(A)	
📕 part1	📑 添加到 "bootanimation.zip" (T)	
desc.txt	📑 其他压缩命令	>

◆ 压缩包名为 bootanimation.zip, 压缩配置选择 "自定义", 压缩方式选择 "存储",点击立即压缩即可 (压缩包名必须为bootanimation.zip,必须选择存储的压缩方式)(如下图所示)

注意:压缩完成后要双击打开压缩文件查看是否有多余的文件,若有则将其删除,否则开机没有开机动画

1	📑 您将创建一个压缩文件 -360压	缩		
1.将压缩包命名为				
bootanimation.zip	pooranimation		剩余:00.8GB ▼	
	压缩配置: 🔵 速度最快	○ 体积最小	◉ 自定义	
	压缩格式: ZIP 🔻		除源文件	
3.选择存储	压缩方式: 存储 🔻	刨建目解	压又件 压缩文件	
	压缩分卷大小:	🗹 直接存储	压缩率低的文件	
	~	🗌 压缩每个	文件到单独的压缩包	
		操作完成	后关机	
	加注释	666压缩		
	🔓 添加密码 🛛 💙 生成超级压线	缩包	立即压缩	

二、替换开机动画方法

♦ 打开固件修改工具,将固件修改工具解压(如下图所示)

	YS-A80 国件排放工具 V7. 享 ◆ 新建文件夹 名称 开机动画范例 android至终载) WS-FWFactoryTe WF-FWFactoryTe WF-FWFactoryTe	 ■ 解压到当前文件夹闪 ■ 解压到当场文件夹闪 ■ 解压到当次/+夹闪 ■ 解压到当次/+大NFacdoyTool-V7.1 ■ 其他压缩命令 ○ 使用2345扫描情毒 ○ 使用2345扫描 ○ 上传到WPS云文描
≩ \$ ا	双击打开YS-FWFactoryTool.V7.1这个文作 FWFactoryTool.exe软件(如下图所示)	牛夹,双击打开解压后目录下的 FWFactoryTool.exe Firmware Pactory
\$ 1	双击打开YS-FWFactoryTool.V7.1这个文件 FWFactoryTool.exe软件(如下图所示)	井夹,双击打开解压后目录下的 FWFactoryTool.exe Firmware Factory 2019-03-15 21:19 文件夹
\$ 1	双击打开YS-FWFactoryTool.V7.1这个文件 FWFactoryTool.exe软件(如下图所示)	并来,双击打开解压后目录下的 FWFactoryTool.exe Firmware Factory 2019-03-15 21:19 文件夹

		The state of the s	Land and a second	
系统信息 公司 固件版本	机型	Boot logo <u>井利山川田</u> <u>飲い証明</u> Kernel 1 普強uBootLogo 普拉开机动圈 普通里 画面配罢	loge 天外の画 試入鼓紙 普換充电动画 普換kernelLogo 普換关机/	动画
SDK 版本				
USB信息				
VSB 厂商				
磁盘卷标	信	9. 		
系统配置				
PI 设置	□ 蓋牙设备			
黄捣开机铃声		解包固件成功		
AH4		-		
	不终于(Pagar分区		ato biological and a state of the state of t	_
□ [KH user /] [Set 10]	AND CHURSE DIG	福完	文件大小 文件日期	
您可以通过此功能把1. 布局3.设备端可卸载的 克姆到固件中	系统设置项2. 原生或第三方Leur 预安装应用4. 测览器主页,书签			
C	2012			



🗼 点击【确定】 (若出现里面没有包含关机动画提示框,点击【确定】 (如下图所示)



点击 **普換开机动画** 替换开机动画,选择之前制作好的压缩包bootanimation.zip加载进去, 出现加载成功弹窗,点击确定,就可以在开机动画这个框里看到你加载的图片。(如下图所示)

12			
	图件 7:\各板卡图牛\343088-7.1\480\15-7.1-2019-07-29-		vendor, ing版功, vender数]库目录\Temp\vendor)
	系统设置		
	Eisen	Boot logo H fling Bilde Kernel logo H fling	
	公司 rockship 机型 rkl218	●Anderting 英格开机计画 ●抽默认要任 ●检布由协画 ●抽版	mallers #####
		HAD'T	
and the second	图件数章 rk3280-userdebug 7.1.2 #8647K eng herris.201907		
	SBE (## NEX0_ANDRO107.1.2-SBE-v1.00.00		
	158位意		
ATH I		N	
191	103) M reckchip_ub	17日村枝	
	磁盘卷标 Breachip	VISITERS ELECTRONICS	
	系統設置		
	160 区 25分音		
740-00	· ##开机分离		
WEAE	in the second se	CONTRACTOR OF A CONTRACT	
	替换关机铃声 打开	AFRACE (ANE GIMENT)	
	Bagano Grang, The Owner GR	Litte dae [150] we [150]-[252] we	1 12
	C 18 M AND 20 COURSE 11 HIGKING AND 20 KS	又伴名称 又伴兄和 又伴兄和	
	你可以通过此功能把1.系统设置ID2.原生或第三方Launchar的桌面	Past circuits apr 31 E 09-01-0	75 H
	希腊1 设备课间和新的书授英四用4 消范器主页,书址,设置算算	BluetorthilidiService.ask 5 K 09-01-0	34
1	9013300++	Bookmarkfrovider.apk 17 K 09-01-0	34
		Browner. apk 2970 K 09-01-0	34
		Camer s2. spk 10129 E 09-01-0	35
		CaptiveFortalLogin.apk 60 E 09-01-0	31
		CertInstaller.epk 340 K 09-01-0	14
	売雇	CtsShinPrebuilt.spk 4 E 09-01-0	11
		DownloadFroviderWi.apk 222 K 09-01-0	4 *

▲ 点击

击

保存

按钮,选择保存的位置和文件名称,以.img为后缀名,点击保存。(如下图所示)

